## Schrauber - Kupplungsart: SLIP-TRK

PISTOLENSCHRAUBER - Serie ERGOVIT

WATT: 220

Sechskant: 1/4”.

Datenblatt

**ERGOVIT55**



### Beschreibung

Rutschkupplung. Die Einstellung erfolgt über ein praktisches System mit mitgelieferten Schlüsseln; besonders für jene Fälle geeignet, bei denen eine einfache Einstellung des Drehmoments erwünscht ist. Die verschiedenen Einstellbereiche können durch Austausch der Federn gewechselt werden. Bei den Modellen, die einen größeren Einsatzbereich vorsehen, als mit der vorhandenen Feder möglich, ist eine zusätzliche Feder im Lieferumfang enthalten. Falls die Einstellung häufig gewechselt werden muss, sollte das Werkzeug mit mehreren Kupplungen (jeweils mit einer der gewünschten Einstellungen) ausgestattet werden, die dann bei jedem Arbeitswechsel ausgetauscht werden. Bei der Bestellung die in der Tabelle aufgeführten Bestellnummern angeben.

### Produktdatenblätter

| | |
|---|---|
| Modell | ERGOVIT55 |
| Bestellnr. | 8302075 |
| Leerlaufdrehzahl - U/min | 380 |
| Schrauben - Metall | 8 |
| Schrauben - Holz | 5,5x50 |
| Drehmoment - Nm | 15,7 |
| Farbe der Feder - * | Neutral |
| Länge - mm | 208 |
| Gehäuse - ø mm | 38 |
| Luftanschluss | 1/4”GAS |
| Gewicht - Kg | 1,1 |
| Schlauch - ø min mm | 8 |
| Luftverbrauch - Nl/min | 680 |

## Schrauber - Kupplungsart: SLIP-TRK

PISTOLENSCHRAUBER - Serie ERGOVIT

WATT: 220

Sechskant: 1/4”.

Datenblatt

**ERGOVIT55**

### Gesamtabmessungen

