Atornilladores - Tipo de Embrague: SLIP-TRK

DE PISTOLA - Serie ERGOVIT

WATT: 220

Conexión hexagonal: 1/4”.

Ficha de datos

ERGOVIT77



Descripción

Embrague de fricción. La regulación se realiza con un práctico sistema de llaves suministrado en dotación, está especialmente indica cuando se requiere un sistema de regulación simple del par de apriete. Los diferentes campos de regulación se obtienen simplemente cambiando los muelles. Los modelos que permiten un uso más amplio que el admitido por el muelle en dotación, están provistos de muelle auxiliar. Siempre que sea preciso cambiar la regulación con frecuencia, es aconsejable equipar la herramienta con una serie de grupos embrague adecuadamente tarados, que deberán sustituirse cada vez que se cambie de tipo de operación. Especificar los códigos indicados en la tabla para realizar el pedido.

Ficha técnica

Atornilladores - Tipo de Embrague: SLIP-TRK

DE PISTOLA - Serie ERGOVIT

WATT: 220

Conexión hexagonal: 1/4”.

Ficha de datos

ERGOVIT77

Modelo	ERGOVIT77
Código	8302077
Velocidad en vacío - r.p.m./min	210
Apriete tornillos - Metal	8
Apriete tornillos - Madera	6x60
Par de apriete - Nm	28
Color muelle - *	Rojo
Longitud - mm	187
Cuerpo - ø mm	38
Conexión aire	1/4”GAS
Peso - Kg	1,1
Tubo - ø min mm	8
Consumo aire - Nl/min	680

Dimensiones totales

Atornilladores - Tipo de Embrague: SLIP-TRK

DE PISTOLA - Serie ERGOVIT

WATT: 220

Conexión hexagonal: 1/4”.

Ficha de datos

ERGOVIT77

